FICHE METHODE

CIBA TRAP
TRAITEMENT DES BACS À GRAISSES ET DES CANALISATIONS

183181



MATÉRIEL

Becher ou autre récipient de dosage.
Système automatisé de micro-aération.



DOSAGE

Bacs à graisse : 500 ml par m³.

Drains / Traitement préventif :
250 ml dans chaque canalisation.

PRÉCAUTIONS

Porter des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.



1. Traitement curatif : Traiter tous les jours pendant 5 jours.

   Traitement préventif : Traiter 1 à 2 fois par semaine.

2. 
   Verser le produit pur directement dans chaque siphon, urinoir et bonde de sol.

3. 
   Ajouter un peu d'eau.

4. Pour un rendement maximal, ne pas faire circuler d'eau dans la canalisation pendant quelques heures.

---

1. Destruction des odeurs et traitement des bacs à graisse.

2. 
   Appliquer le produit avec une pompe péristaltique ou manuellement.

3. Placer le tube plongeur de la pompe péristaltique dans le bidon.

4. 
   Programmer la pompe sur le bon dosage (Injecter ou verser 500 ml par M3 (volume du bac à graisse) chaque jour) en privilégiant une application en fin de journée ou de service.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche technique du produit ou se référer à l'étiquette de l'emballage d'origine. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.